

Kurzanleitung: Soda Siphon

1. Bitte stellen Sie vor der Befüllung des Siphons sicher, dass dieser sauber und frei von Schäden ist. Füllen Sie dann den Siphon bis zur Fülllinie, die sich im oberen Drittel der Flasche befindet, mit Wasser. Die besten Ergebnisse erhalten Sie durch die Verwendung von möglichst kaltem Wasser.
2. Führen Sie nun das Steigrohr durch den Flaschenhals in die Flasche ein.
3. Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie diesen gut handfest an.
4. Setzen Sie danach eine CO2 Kartusche in den mitgelieferten Kapselhalter und schrauben Sie diesen auf. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie den Halter nicht zu fest anschrauben. Sobald die Kappe fest genug angeschraubt ist, werden Sie ein Zischen hören können, welches signalisiert, dass das Gas freigesetzt wird. Es ist dabei völlig normal, dass ein kleiner Teil des Gases nach außen entweicht. Benutzen Sie bitte immer nur eine Kartusche um einen Überdruck zu vermeiden.
5. Sobald das Zischen ertönt ist, warten Sie bitte ca. 10 Minuten ab, bevor Sie die Kartusche wieder entnehmen, um dem Prozess der Karbonisierung Zeit zu geben.
6. Schütteln Sie den Siphon während dieser Wartezeit kräftig und lassen Sie ihn anschließend etwas ruhen um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
7. Durch Betätigen des Hebels können Sie nun das karbonisierte Wasser einschenken.
8. Sollte das Wasser nicht (mehr) kalt genug sein, können Sie den Siphon einfach für ca. eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
9. Das karbonisierte Wasser sollte nun innerhalb weniger Tage verbraucht werden. Reinigen Sie den Siphon anschließend gründlich per Hand mit einem milden Reinigungsmittel.